

GLAMOX H40 WIFI grijanje

Upute za korištenje WI-FI termostata

Opis display-a termostata

1. Display:

Prikazuje postavljenu temperaturu.

2. Indikator temperature (crveno svjetlo)

- svijetli kad grijalica radi prema zadanoj temperaturi
- ne svijetli ako grijalica nije dostigla zadanu temperaturu.

3. Wi-Fi indikator (plavo svjetlo)

- **Svijetli**- električna grijalica je spojena na vašu kućnu mrežu (router) i na cloud.
- **Ne svijetli**- električna grijalica nije spojena na vašu kućnu mrežu
- **Treperi**- električna grijalica je spojena na vašu kućnu mrežu (router) ali nije spojena na cloud.

4. Gumb OK je gumb za izbor opcija i potvrdu. Značajke:

- Kad grijalica radi u direktnom upravljačkom modu kratko pritisnite gumb OK kako bi se prebacili iz direktnog upravljačkog moda u mod za uređivanje.
- Kad grijalica radi u modu za uređivanje, kratko pritisnite gumb OK za odabir željenog tjednog grijajućeg programa.

5. „+“ gumb. Značajke:

- Kad grijalica radi u direktnom upravljačkom modu, pritisnite ovaj gumb za povećanje brojčane vrijednosti postavljene temperature za 1 °C. Temperatura može biti postavljena u dometu 5-35 °C. Najveća vrijednost prikazana na displayu je 35.

- Kad grijalica radi u modu za uređivanje , pritisnite ovaj gumb za pomicanje naprijed u popisu programa.

6. „-“ gumb. Značajke:

- Kad grijalica radi u direktnom upravljačkom modu, pritisnite ovaj gumb za smanjenje brojčane vrijednosti postavljene temperature za 1 °C. Temperatura može biti postavljena u dometu 5-35 °C .

- Kad grijalica radi u modu za uređivanje , pritisnite ovaj gumb za pomicanje unazad u popisu programa.

Značenje kratica koje se pojavljuju na displayu termostata:

„20“ - Brojčana vrijednost postavljenje temperature. Interval 5-35 °C

„HO“ – tjedni grijajući program „Home“. Postavljanjem ovog grijajućeg moda odabirete:

- Ako grijalica nije spojena na kućnu mrežu postavljena je da održava 20 °C dok korisnik ne odluči promijeniti temperaturu korištenjem gumba „+“ ili „-“
- Ako je grijalica spojena na kućnu mrežu održava temperaturu koja je zadana u „Home“ programu

„OF“ - tjedni grijaci program „Office“. Postavljanjem ovog grijaci programa odabirete:

- Ako grijalica nije spojena na kućnu mrežu ovaj grijaci program ne prikazuje se korisniku
- Ako je grijalica spojena na kućnu mrežu održava temperaturu koja je zadana u „Office“ programu

„-“ program standby

„AF“ – program za zaštitu od zamrzavanja

- Odabirom ovog programa grijalica održava temperaturu koja je zadana u „Antifrost“ programu (tvorničke postavke: 7 °C.)

„SC“ – pojavi se kad korisnik povezuje grijalicu s pametnom aplikacijom

„rE“ - pojavi se prilikom resetiranja grijalice

Uvod

Ove upute služe za upoznavanje korisnika sa sustavom rada električne grijalice, načinom funkcioniranja, načinom korištenja i mogućnostima.

Aplikacija pametne grijalice je dizajnirana za upravljanje postojećom električnom grijalicom sukladno korisnikovoj lokaciji s mobilnog uređaja.

Grijalicu ne smiju koristiti osobe s psihičkim i mentalnim problemima, djeca i osobe s nedostatkom iskustva i znanja.

Djeci treba objasniti da se ne smiju igrati s aplikacijom.

Paljenje grijalice

Kad pritisnute gumb ON/OFF sa strane grijalice i display zasvjetli grijalica je upaljena

Napomena: kada prvi put uključite grijalicu ,display pokazuje 20 °C. Grijalica počinje raditi odmah kad je upalite.

Gašenje grijalice

Grijalicu možete ugasiti na tri načina:

1. Kliknite i zadržite prst na gumbu „-“ (u direktnom modu) dok se brojčana vrijednost temperature koja se prikazuje na displayu ne promijeni u tekst „-“
2. Ako je odabran mod uređivanja odaberite vrijednost „-“ iz popisa i kratko pritisnite OK gumb.
3. Pritisnite gumb ON/OFF sa strane grijalice.

Napomena: Nakon što je grijalica u potpunosti ugašena ili je došlo do nestanka struje , zadane postavke ostaju sačuvane 24 sata i grijalica nastavlja raditi po njima.

Radni mod

Postoje dva radna moda:

1. Direktno upravljeni mod.
Display pokazuje numeričke vrijednosti postavljene temperature
2. Mod uređivanja. Korisnik može odabrati tjedni program grijanja s popisa. U ovom modu display pokazuje vrijednosti tjednog programa grijanja

Paljenje moda uređivanja

U direktno upravljanom modu (kada display pokazuje numeričke vrijednosti postavljene temperature) kratko pritisnite gumb OK.

Kad je ovaj mod uključen, display će pokazivati trenutno postavljenu vrijednost s liste programa.

Paljenje direktno upravljanog moda

Grijalica uvijek radi u direktno upravljanom modu. Ako pritisnete gumb OK u modu uređivanje i ostavite grijalicu neaktivnu 30 sekundi, grijalica se automatski vraća na direktno upravljeni mod, i display će prikazati numeričku vrijednost temperature koja je postavljena zadnji put.

Upravljanje grijalicom putem WiFi

Kad grijalica koristi mobilnu aplikaciju korisnik mora biti u mogućnosti da spoji aktivnu grijalicu s aplikacijom koja je u konfiguraciji s korisnikovim potrebama. Za to uraditi, pritisnite i držite oba gumba „+“ i „-“ istodobno dok se ne pojavi oznaka „SC“ (Smart Configuration) . Kad se pojavi oznaka SC ona ostaje na zaslonu dok se grijalica ne poveže s mobilnom aplikacijom. Nakon što je konfiguracija završena (kad grijalica detektira aplikaciju) , oba indikatora (plavi i crveni) će blinkati na displayu. Ako se aplikacija ne uspije spojiti na grijalicu za vrijeme konfiguracijskog procesa, aplikacija će pokazati pogrešku. Bez obzira da li je konfiguracija bila uspješna ili ne, nakon 30 sekundi mirovanja, grijalice se prebacuje iz SC moda na prethodno postavljeni mod.

Upravljanje modom uređivanja kad grijalica nije spojena na WI – FI mrežu

Ako ne možete spojiti grijalicu na internet neće biti u mogućnosti za postaviti tjedne grijanje programe, zato što tekuće vrijeme neće biti postavljeno. U ovom slučaju, popis dostupnih funkcija u modu uređivanja će biti sljedeći:

- HO- temperatura je postavljena na 20 °C
- AF- zaštita od zamrzavanja (tvorničke postavke: 7 °C.)
- „- -“ mod standby

Željeni program možete odabrati pritiskom na gumb „+“ ili „-“ i potvrditi kratkim pritiskom na gumb OK.

- **Napomena:** ako je željeni program odabran , ali nije pritisnut gumb OK , nakon 30 sekundi , grijalica se vraća u direktno upravljeni mod, i održavati će prethodnu temperaturu.

Upravljanje modom uređivanja kad je grijalica spojena na WI – FI mrežu

Ako je grijalica spojena na vašu kućnu mrežu i odabran je mod uređivanja, display će pokazati popis tjednog programa grijanja koji je konfiguriran s mobilnom aplikacijom za korištenje pametne grijalice.

Ako ne koristite mobilnu aplikaciju za korištenje pametne grijalice ili niste kreirali u aplikaciji tjedni program grijanja , pojaviti će se sljedeći popis programa:

- HO – tjedni grijaci program „Home“
- OF- tjedni grijaci program „Office“
- „- -“ mod standby
- AF – zaštita od zamrzavanja (tvorničke postavke: 7 °C.)

Ako je korisnik stvorio novi tjedni program, pojaviti će se na popisu (osim ako korisnik nije postavio drugačije):

Željeni program možete odabrati pritiskom na gumb „+“ ili „-“ i potvrditi kratkim pritiskom na gumb OK.

Napomena: ako je željeni program odabran , ali nije pritisnut gumb OK , nakon 30 sekundi , grijalica se vraća u direktno upravljeni mod, i održavati će prethodnu temperaturu.

Privremeno stopiranje (preskakanje) definiranih grijaci parametara

Ako želite privremeno stopirati grijace programe kada je grijalica u direktno upravljanom modu, koristite gumb „+“ i „-“ za postavljanje željene temperature

Napomena: grijalica će raditi u postavljenom privremenom modu, dok novi grijaci mod ne započne s radom po zadanom tjednom rasporedu.

Resetiranje grijalice

Ako je potrebno korisnici mogu resetirati zadane postavke. Ako to želite učiniti pritisnite gumb „+“ i „-“ i „OK“ istodobno dok tekst na displayu ne započne blinkati. Tad pustite sva tri gumba i na displayu će se ubrzo pojaviti 20 °C, kao i prvi put kad ste upalili grijalicu. Nakon resetiranja, grijalica nastavlja raditi u programu grijanja Comfort.

Napomena: Nakon resetiranja grijalicu treba biti povezana sa aplikacijom Smart heater.

